



СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ КАМЕРЫ «ВЗОР»

Ш1	Конт.	Цель
	1	3бук
	2	3бук

Ш2	Конт.	Цель
	15	+12В/0,5А
	12	Лиск 12В
	11	Резерв
	10	Резерв
	9	Резерв
	8	Резерв
	7	Резерв
	6	Резерв
	5	Резерв
	4	Резерв
	3	+12В
	2	Корпус
	1	Корпус

Конт.	Цель
8	Поля
7	Экран
9	Экран
18	Экран
19	Строки
2	Видеоусилит.
3	Экран
4	+12В/0,6А
16	+12В/0,6А
13	Корпус

Конт.	Цель
1	Видеоусилит.
2	Экран
3	Экран
4	+12В/0,6А
16	+12В/0,6А
13	Корпус