

Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации:

Телефон:



Подтверждаю получение исправного изделия, с условиями гарантии ознакомлен.

подпись покупателя

Внимание!

Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.

Руководство по эксплуатации

Радиоприемник Сигнал РП-226ВТ



Технические характеристики:


1. Диапазон принимаемых частот:
УКВ.....76-108 МГц
2. Версия Bluetooth: 5.0
3. Питание: DC 5В
4. Емкость аккумуляторной батареи: 1100 мА/ч
5. Размер: 138x33x58мм
6. Вес: 190г

Комплектация:

1. Радиоприемник
2. Кабель USB
3. Руководство по эксплуатации
4. Гарантийный талон
5. Шнур для переноски

Примечание

Внешний вид, технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления покупателя. За подробной информацией обращайтесь к продавцу-консультанту.



Расположение органов управления и разъемов:

- (1) телескопическая антенна
- (2) фазоинвертор
- (3) кнопка переключения режима
- (4) кнопка автопоиск радиостанций / режим радио / выключение звука
- (5) разъем для microSD карты
- (6) LED-дисплей
- (7) разъем для наушников
- (8) USB-разъем
- (9) шнур для переноски
- (10) разъем DS 5В для подключения блока питания (не в компл.)
- (11) кнопка вперед / поиск радиостанций

- (12) кнопка назад / поиск радиостанций
- (13) кнопка вкл. / выкл. / пауза
- (14) динамик
- (15) кнопка уменьшения громкости
- (16) кнопка увеличения громкости

Использование и порядок работы с радиоприемником:

1. Чтобы зарядить устройство, необходимо подключить его с помощью кабеля USB (в компл.) к компьютеру или блоку питания.
2. Включите радиоприемник с помощью кнопки (13) (длительное нажатие).
3. Для настройки радиостанций вручную используются кнопки (11) и (12) Автопоиск радиостанций осуществляется путем удержания кнопки (4).
4. Изменение громкости осуществляется с помощью кнопок (15) и (16).
5. Для наилучшего приема сигнала отрегулируйте длину антенны (1) и ее положение.
6. Для воспроизведения музыки с карты microSD или USB необходимо вставить носители в соответствующие разъемы (5) или (8). Музыка начнет проигрываться автоматически. Чтобы поставить воспроизведение на паузу, следует нажать кнопку (13), повторное нажатие возобновит проигрывание. Для перехода на следующую песню нажмите кнопку (11), для возврата к предыдущей - кнопку (12). С помощью кнопок 1-9 возможно переходить на любую музыкальную композицию согласно ее порядковому номеру.
7. Для прослушивания музыкальных композиций через Bluetooth нажмите кнопку переключения режима (3), прозвучит характерный звуковой сигнал. Установите сопряжение радиоприемника с мобильным устройством. Имя радиоприемника «Signal RP-226BT». Для переключения композиций используйте кнопки (11) и (12). Для остановки проигрывания нажмите кнопку (13), для продолжения воспроизведения нажмите кнопку (13) еще раз.
8. Для перехода в режим воспроизведения радиостанций необходимо нажать кнопку (4).

Возможные проблемы и их решение

1. Устройство не включается:
 - Убедитесь, что радиоприемник заряжен. Подключите устройство к сети через блок питания или к компьютеру.
2. Нет звука/музыка не проигрывается:
 - Убедитесь, что громкость не стоит на нуле.
 - Убедитесь, что наушники исправны и вставлены правильно.
 - Убедитесь, что файлы на носителе/сам носитель не повреждены.

Меры предосторожности:

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.
2. Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками, которые указаны в инструкции. Отключайте устройство от источника питания во время его технического обслуживания или установки. Используйте качественные соединительные кабели.
3. Избегайте попадания внутрь влаги и инородных предметов.
4. Не закрывайте вентиляционные отверстия одеждой, мягкой мебелью и прочими вещами.
5. Не устанавливайте устройство поблизости источников тепла, легковоспламеняющихся и взрывающихся устройств.
6. Не производите модификации и ремонт устройства самостоятельно.
7. Оберегайте устройство от ударов, падений и иных механических воздействий.
8. Отсоединяйте устройство от источников электроэнергии во время грозы, а также при его продолжительном неиспользовании.
9. Рекомендуется отключать устройство после непрерывного шестичасового использования.

При возникновении неисправности прибора, обращайтесь по месту приобретения товара.

Радиоприемник соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879)

Гарантия - 12 мес.
Дата выпуска - 01.06.2021

Изготовитель:
Кинвин Электроникс Лимитед
Юридический адрес:
Рум 805, Жунчунь, Блtdг 5018,
Лонгэнг Роуд, Лонгэнг Дистрикт,
Шеньчжэнь, Китай

Товар сертифицирован.
Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Сигналэлектроникс»
Юридический адрес:
630063, Россия, г. Новосибирск,
ул. Декабристов 253, 4 этаж
otk@signalelectronics.ru
signalelectronics.ru