

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
348017 г. Донецк, б.л. Вавченко, 26

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМЕ И ПРОДАЖЕ
БИС соответствует БИС 499016 ТО и признаю
годным к эксплуатации.

Итого ОТЗ

Дата выпуска

Продав

наименование предприятия торговли

Дата продажи

Подпись продавца

БЛОК ПИТАНИЯ
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

Руководство по эксплуатации

Общие указания

Блок питания стабилизированный предназначен для питания бытовой радиоаппаратуры (карманные и переносные радиоприемники и магнитофоны, детские электронные игрушки), а также для зарядки аккумуляторов 7Д-0,115. Питание блока осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц непосредственным включением в розетку.

ВНИМАНИЕ! Переменное напряжение 220В опасно для жизни, во избежание несчастных случаев нельзя включать блок в сеть при снятой крышке корпуса.

Условия эксплуатации

температура окружающего воздуха от 1С до 40С
относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25 градусов С
атмосферное давление от 650 до 800 мм рт.ст.

Технические данные

Допустимые колебания напряжения в сети, %	+10
Номинальное напряжение на выходе, В	9
Номинальный ток нагрузки, А	0,2
Переменная составляющая напряжения на выходе, мВ	10
Габаритные размеры, мм	140x68x50
Ток зарядки аккумулятора, мА	0,015
Продолжительность зарядки аккумулятора, час	15

Комплект поставки

Блок питания	- 1 шт.
Вилка со шнуром	- 1 шт.
Руководство	- 1 шт.
Упаковка	- 1 шт.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Запрещается включать БЭС в сеть при снятой крышке, допускать падения и резкие удары по нему. Устранение неисправностей производить при отключенном от сети блоке

Устройство прибора

Все токопроводящие части прибора смонтированы в корпусе из электроизоляционного материала. Выходное напряжение снимается с контактов 1("плюс") и 2(общий). Зарядка аккумулятора может производиться одновременно с использованием блока.

Подготовка к работе и порядок работы

ВНИМАНИЕ! Короткий вывод шнура - "плюс", длинный - "минус".

Присоедините шнур со шнуром к нагрузке, соблюдая полярность и требования, изложенные выше. Соедините шнур с блоком питания и включите его в сеть. По окончании работы отключите блок питания от сети.

Техническое обслуживание и хранение

Любые работы по техническому обслуживанию проводить при отключенном от сети БЭС. Хранить в сухом помещении при температуре от 5 до 40 градусов С.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу БЭС в течение 18 месяцев со дня продажи. Изготовитель производит ремонт, замену блока в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае самостоятельной разборки и ремонта БЭС потребителя в период гарантийного срока, изготовитель претензий не принимает.